


Dosierpumpe Biogas

Wichtig:

**Bitte Pumpe nah am Impfgebilde
anbringen.**

EX Zone beachten !!!



Dosierpumpe auf Bodenplatte anschrauben.

Überströmventil kurz nach der Pumpe
anbringen. >>>>**Pfeilrichtung beachten**<<<<

Dosierpumpe wird nach Fermentergröße angepasst.

Die Dosiermenge kann über die Hubfrequenz
verändert werden.

Bitte bei der Bestellung angeben,
Ob Wand oder Fußkonsole geliefert werden soll.

10 Meter Schlauch im Lieferumfang.

H & M Dosiertechnik
Freiheits Weg 23
45721 Haltern
Tel.02360 207
0171 7747900
www.saeuredosierer.de